

Инструкция по эксплуатации напольных механических часов.

Механизм Kieninger.

Транспортировка и установка часов. Транспортировка часов осуществляется только в фабричной упаковке, со снятыми гириями и маятником.

Часы должны устанавливаться на твердую, ровную поверхность. Устанавливайте часы так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Не устанавливайте часы вблизи отопительных приборов, в помещениях с повышенной влажностью или резкими перепадами температур.

Обязательно используйте хлопчатобумажные перчатки при соприкосновении с деталями из латуни во избежание их окисления, что может привести к ухудшению внешнего вида часов.

Завод часов. Возможны два варианта подвеса гири: цепной или тросовый. В первом случае часы заводятся подтягиванием гири за свободный конец цепи. Во втором случае гири поднимаются поворотом заводного ключа, поочередно вставляемого в отверстия на циферблате. Назначение гири (стоя лицом к часам): левая – бой, центральная – ход, правая – мелодия. Заводя часы, придерживайте свободной рукой корпус часов. Не поднимайте гири руками – они могут соскочить с подвеса. Производите завод часов каждые 6-7 дней. **ВНИМАНИЕ!** Обязательно производите завод мелодии, боя и хода часов, даже если мелодия или бой в данный момент Вам не нужны. Несоблюдение данного требования может привести к выходу из строя всего часового механизма.

Если Вы предполагаете долго отсутствовать, маятник лучше остановить. Чтобы снова запустить часы, осторожно отведите маятник влево или вправо до касания боковой стенки и отпустите, чтобы часы пошли. Если звук «тик-так» будет неравномерным, отведите маятник к противоположной стенке и снова отпустите.

Установка времени. Перед установкой времени отключите ночной режим и автоматический перебор мелодий (в тех моделях, где эти режимы присутствуют, см. ниже). Вращая минутную стрелку **против хода часов**, установите точное время. Установите рычаги управления мелодией и боем в нужное Вам положение (см. ниже). После перевода стрелок вручную возможно несоответствие мелодии с показываемым временем. Часы сами синхронизируются в течение 1-2 часов. Если этого не произошло, смотрите пункт «Синхронизация боя»

Установка календаря. Установку календаря можно производить только с 03-00 до 21-00. В остальное время механизм находится в режиме переключения и его можно повредить. Диск календаря передвигается вручную любым тонким предметом (ручка, карандаш и т.д.). Стрелку даты можно передвигать рукой в любую сторону.

Мелодия и бой. Мелодия звучит каждые 15 минут, бой отбивает каждый ровный час. В зависимости от модели механизма возможны различные варианты управления мелодией и боем. Для управления используются рычаги, расположенные слева, справа или с обеих сторон. Назначение рычагов указано на наклейке или табличке около рычага. Значение надписей указано в следующей таблице.

Левый рычаг.

Вариант	Надпись	Описание
1	STRIKE NIGHT OFF SILENT	Включен бой каждый ровный час Активен ночной режим Отключен бой каждый ровный час
2	STRIKE SILENT	Включен бой каждый ровный час Отключен бой каждый ровный час

Правый рычаг.

Вариант	Надпись	Описание
1	WESTM. SILENT	Мелодия Westminster Мелодия отключена
2	WHITT. ST. VICH. WESTM. SILENT.	Мелодия Whittington Мелодия St. Michael Мелодия Westminster Мелодия отключена
3	AUTOM.	Автоматическая смена мелодий каждый час

	SILENT WESTM. ST. MICH. WHITT.	Мелодия отключена Мелодия Westminster Мелодия St. Michael Мелодия Whittington
4	SILENT/NIGHT ON WESTM. ST. MICH. WHITT. NIGHT OFF	Мелодия отключена / Активен ночной режим Мелодия Westminster Мелодия St. Michael Мелодия Whittington Отключен ночной режим
5	SILENT NIGHT OFF STRIKE	Мелодия и бой отключены Активен ночной режим Мелодия Westminster и бой каждый ровный час

Ночной режим. При выборе этого режима Ваши часы автоматически будут каждый день отключать мелодию и бой с 22-00 до 07-15. Если мелодия и бой отключаются в 10-00 а включаются в 19-15, то просто переведите время на 12 часов (**стрелку вращать назад**).

Переставляя рычаги, удостоверьтесь, что они находятся в фиксированном, а не промежуточном положении. Нельзя переключать рычаги во время звучания мелодии, дождитесь ее окончания.

Синхронизация боя. Если после ручного перевода стрелок, через 1-2 часа количество ударов боя не совпадает с показанием часовой стрелки, часы необходимо подрегулировать. Например, часовая стрелка показывает «4» часа, а часы бьют 3 раза. Переведите *часовую* стрелку по ходу или против хода часов на цифру, соответствующую числу прозвучавших ударов. Например, если часы пробили 3 раза, установите *часовую* стрелку на цифру «3». Затем, установите текущее время (см. пункт «Установка времени»).

Лунный календарь. Для установки лунного календаря используйте мягкую ткань или перчатки. Установка проводится в два этапа. **Этап 1:** откройте переднюю дверцу часов и поворачивайте диск лунного календаря по ходу часовой стрелки, пока изображение Луны не окажется полностью видимым - фаза Полнолуние (положение под цифрой 15). Если при попытке установить лунный диск Вы почувствуете сопротивление, это значит, что механизм находится в действии и происходит смена фаз. Подождите 6 – 8 часов, затем повторите установку. Каждое деление на шкале соответствует суткам лунного месяца. **Этап 2:** сверьте с календарем дату последнего полнолуния. Посчитайте количество дней, прошедших со дня полнолуния. Перемещая диск на нужное количество делений, установите текущую фазу Луны.

Регулировка точности хода. Нормальная точность хода часов при температуре окружающей среды 15°- 25°С составляет +/- 15 секунд в сутки (+/- 1,5 мин. в неделю). Точность хода регулируется гайкой, расположенной внизу маятника. Если часы отстают, регулировочную гайку следует повернуть вправо. Если часы спешат – поверните гайку влево. Один полный поворот гайки соответствует 1/2 минуты в сутки.

ВНИМАНИЕ! Регулировка точности хода часов производится пользователем самостоятельно. Неточность хода часов не является гарантийным случаем.

Уход за часами. Латунные детали часов следует чистить сухой хлопчатобумажной салфеткой, при этом запрещается использовать воду и различные чистящие средства. Деревянные части корпуса часов рекомендуем протирать мягкой салфеткой с использованием средств по уходу за поверхностью мебели.

Регулярное техническое обслуживание часового механизма существенно влияет на долговечность и надежность часов. Рекомендуем проводить чистку и смазку механизма специалистами Специализированного Сервисного Центра каждые 2 – 3 года. Техническое обслуживание не входит в гарантийные обязательства и производится согласно действующему прейскуранту.

ВНИМАНИЕ! В приобретенном Вами экземпляре часов Howard Miller возможно наличие дополнительной функции (подсветки). Эта функция предназначена для использования только на территории США! Из-за различия параметров электрических сетей в США и Европе при эксплуатации часов на территории Российской Федерации запрещается подключение к любому источнику внешнего питания (как постоянного, так и переменного тока).

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Настоящая гарантия предоставляется
Специализированным Сервисным Центром

1. Сервисный Центр гарантирует исправную работу изделия только при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации.

2. Гарантия на изделие составляет 2 (два) года со дня установки. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт.

3. Сервисный Центр не несет ответственности за ущерб, причиненный владельцу неисправностью часов.

4. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: изделие должно быть приобретено исключительно для личных нужд; изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

5. Сервисный Центр вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- Часы использовались в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие (ударные и вибрационные нагрузки и т.п.).
- Часы подвергались ремонту не в гарантийной мастерской.
- Часы имеют следы постороннего проникновения или самостоятельного ремонта.
- Модель часов не совпадает с моделью, указанной в данном гарантийном сертификате.
- В гарантийном сертификате сделаны какие-либо неавторизованные изменения (дополнения, исправления).
- Повреждения вызваны воздействием температуры, попаданием влаги, пыли, грязи в результате нарушения правил эксплуатации.
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов, химически агрессивных сред.
- Повреждения вызваны попаданием внутрь инородных веществ и предметов (влаги, песка, насекомых и др.)

6. Техническое обслуживание, чистка и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.

7. Сервисный центр обязуется устранить возникшие неисправности в 30-дневный срок.

**Гарантийное обслуживание производится в
Специализированном Сервисном Центре**

КОНТАКТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

860 East Main Avenue. Zeeland, Michigan 49464-1300. Phone: 616-772-7277. www.howardmiller.com

HOWARD MILLER

The world's leading clock company.

GUARANTEE CERTIFICATE

ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

на напольные часы

Вид часов:

напольные механические


Номер модели:

Название магазина:

Адрес и Телефон:

Дата продажи:

Подпись продавца:



**Место для печати
продавца**

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектации с инструкцией на русском языке и свое согласие с условиями гарантии.
Подпись покупателя _____

ВНИМАНИЕ !

Гарантийный сертификат действителен только при наличии печати продавца!