

Инструкция по эксплуатации.

Начало работы.

Вставьте элементы питания напряжением 1,5V (типа "AA" LR6), соблюдая полярность. Если звук мелодии или боя стал искажаться или если останавливается маятник, замените батарейки на новые, указанного типа.

Если часы с маятником. Разблокируйте подвес маятника, осторожно отведя его вправо. Удалите защитную пленку с линзы маятника и осторожно повесьте маятник на подвес. Повесьте часы на стену, выровняв их положение по уровню. Запустите маятник, качнув его в одну из сторон.

Установка времени.

Выставьте правильное время, вращая переводное колесо. Часы могут начать проигрывать мелодию со следующего ровного часа.

Кнопка SET: Не всегда, при запуске часов количество пробитых часов совпадает с текущим временем. С помощью кнопки "SET" Вы можете установить текущее значение боя, не изменяя, при этом, текущего времени.

Одно нажатие на кнопку увеличивает количество проигранных часов на один

Точность хода часов составляет +/– 1 секунду в сутки.

ВНИМАНИЕ! Долговечность ваших часов и качество их работы зависят от исправности элемента питания. **Часы поставляются без элементов питания.**

Уход за часами. Латунные детали часов следует чистить сухой хлопчатобумажной салфеткой, при этом запрещается использовать воду и различные чистящие средства. Деревянные части корпуса часов рекомендуем протирать мягкой салфеткой с использованием средств по уходу за поверхностью мебели.

Вы приобрели часы, которые требуют к себе бережного и аккуратного обращения. Если Вы будете выполнять все вышеизложенные требования, то Ваши часы прослужат Вам многие годы!

По вопросам, связанным с эксплуатацией часов, Вы можете получить консультацию в Специализированном Сервисном Центре.

ВНИМАНИЕ! В приобретенном Вами экземпляре часов *Howard Miller* возможно наличие дополнительной функции (подсветки). Эта функция предназначена для использования только на территории США! Из-за различия параметров электрических сетей в США и Европе при эксплуатации часов на территории Российской Федерации запрещается подключение к любому источнику внешнего питания (как постоянного, так и переменного тока).

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Настоящая гарантия предоставляется
Специализированным Сервисным Центром

1. Сервисный Центр гарантирует исправную работу изделия только при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации.

2. Гарантия на изделие составляет 1 (один) год со дня покупки. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока Покупатель имеет право на бесплатный ремонт.

3. Сервисный Центр не несет ответственности за ущерб, причиненный владельцем неисправностью часов.


4. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: изделие должно быть приобретено исключительно для личных нужд; изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.

5. Сервисный Центр вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- Часы использовались в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие (ударные и вибрационные нагрузки и т.п.).
- Часы подвергались ремонту не в гарантийной мастерской.
- Часы имеют следы постороннего проникновения или самостоятельного ремонта.
- Модель часов не совпадает с моделью, указанной в данном гарантийном сертификате.
- В гарантийном сертификате сделаны какие-либо неавторизированные изменения (дополнения, исправления).
- Повреждения вызваны воздействием температуры, попаданием влаги, пыли, грязи в результате нарушения правил эксплуатации.
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов, химически агрессивных сред.
- Повреждения вызваны попаданием внутрь инородных веществ и предметов (влаги, песка, насекомых и др.)
- Повреждения вызваны неисправным элементом питания.

6. Техническое обслуживание, чистка и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.

7. Сервисный центр обязуется устранить возникшие неисправности в 30-дневный срок.



HOWARD MILLER®

The world's leading clock company.

GUARANTEE CERTIFICATE ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ

Вид часов:


Номер модели:

Название магазина:

Адрес и Телефон:

Дата продажи:

Подпись продавца:



Место для печати
продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектации с инструкцией на русском языке и свое согласие с условиями гарантии.
Подпись покупателя _____

ВНИМАНИЕ!
Гарантийный сертификат действителен только при наличии печати продавца!