

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Фирма LOWELL благодарит Вас за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенных Вами часов при соблюдении правил их эксплуатации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НАСТЕННЫХ КВАРЦЕВЫХ ЧАСОВ

Часы поставляются без элемента питания. Транспортировку часов необходимо осуществлять без установленного элемента питания, в заводской упаковке, препятствующей возникновению механических повреждений. Устанавливайте часы так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Не рекомендуем устанавливать часы вблизи отопительных приборов, в помещениях с повышенной влажностью или резкими перепадами температур.

УСТАНОВКА ЧАСОВ: Осторожно извлеките из коробки часы. Снимите защитную упаковку с корпуса часов. Удалите предохраняющие фиксаторы. Установите источник питания (батарея SIZE A, 1.5V) согласно обозначениям полюсов в гнезде для батарейки, расположенном в корпусе часов. Точное время устанавливается вращением пластмассовой ручки, расположенной на механизме с задней стороны часов. Также точное время можно установить вращением минутной стрелки на часах. Перевод стрелок осуществляется в любом направлении. Повесьте часы на стену строго вертикально.

Точность хода часов составляет ± 1 секунду в сутки. Если часы начинают показывать неточное время, следует заменить источник питания (срок эксплуатации исправного элемента питания около одного года).

ВНИМАНИЕ! Долговечность ваших часов и качество их работы зависят от исправности элемента питания.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

Настоящая гарантия предоставляется Специализированным Сервисным Центром.

1. Сервисный Центр гарантирует исправную работу изделия только при условии полного соблюдения требований, описанных в инструкции по эксплуатации.
2. Гарантия на изделие составляет 1 (один) год со дня покупки. В случае выхода изделия из строя в течение гарантийного срока, Покупатель имеет право на бесплатный ремонт.
3. Сервисный Центр не несет ответственности за ущерб, причиненный владельцу неисправностью часов.
4. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий: изделие должно быть приобретено исключительно для личных нужд; изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
5. Сервисный Центр вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:
 - Часы использовались в условиях, оказывающих на них разрушающее воздействие (ударные и вибрационные нагрузки и т.п.).
 - Часы подвергались ремонту не в гарантийной мастерской.

- Часы имеют следы постороннего проникновения или самостоятельного ремонта.
 - Модель часов не совпадает с моделью, указанной в данном гарантийном сертификате.
 - В гарантийном сертификате сделаны какие-либо неавторизованные изменения (дополнения, исправления).
 - Повреждения вызваны воздействием температуры, попаданием влаги, пыли, грязи в результате нарушения правил эксплуатации.
 - Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов, химически агрессивных сред.
 - Повреждения вызваны попаданием внутрь инородных веществ и предметов (влаги, песка, насекомых и др.)
6. Техническое обслуживание, чистка и смазка часов не являются гарантийным обслуживанием.
7. Сервисный центр обязуется устранить возникшие неисправности в 30-дневный срок.

GUARANTEE CERTIFICATE ГАРАНТИЙНЫЙ СЕРТИФИКАТ



Артикул:

Тип механизма:

Дата продажи:

Подпись продавца:

Название магазина,
адрес и телефон:



Место для печати
продавца

Настоящим подтверждаю приемку полностью исправного указанного выше изделия в полной комплектации с инструкцией на русском языке и свое согласие с условиями гарантии.

Подпись покупателя: _____

**ВНИМАНИЕ! Гарантийный сертификат действителен
только при наличии печати продавца!**