# МЕТЕОСТАНЦИЯ

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Универсальная метеостанция состоит из трех измерительных приборов.

**1.** Термометр — для измерения температуры окружающей среды в градусах Цельсия.

**2.** Барометр стрелочный — для измерения атмосферного давления в Паскалях или миллиметрах ртутного столба. Давление в 1 мм рт. ст. соответствует 133 Паскалям.

**3.** Гигрометр для измерения относительной влажности воздуха в процентах. Рабочий диапазон 40-70%.

Приборы изначально отрегулированы на заводе-изготовителе, однако может потребоваться подстройка барометра с учетом высоты Вашей местности над уровнем моря.

Установка значения барометра, гигрометра или стрелочного термометра производится при помощи регулировочного винта, расположенного на обратной стороне механизма. Необходимо аккуратно поворачивать регулировочный винт в нужном направлении до тех пор, пока стрелка не будет показывать верное значение.

**Реальные показания можно получить в Вашей местной метеослужбе, в интернете или из показаний откалиброванных приборов.**

Раз в год необходимо проводить подстройку гигрометра. Для этого заверните прибор в мокрую ткань и оставьте на 30 минут. Гигрометр должен показывать 94-96%. Если это не так, прибор нужно отрегулировать при помощи регулировочного винта.

Расположите метеостанцию в вертикальном или горизонтальном положении. Не следует располагать её вблизи источников тепла или под прямыми солнечными лучами

Примечание: настоящий прибор относится к классу бытовых измерительных приборов. Абсолютная погрешность измеряемых параметров: + - 5%.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Универсальная метеостанция предназначена только для измерения параметров атмосферы.
2. Не допускайте падения, чрезмерных вибрационных нагрузок, могущих вызвать нарушения герметичности прибора.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

В случае соблюдения потребителем правил эксплуатации гарантируется работа метеостанции в течение 12 месяцев с момента покупки.

МОДЕЛЬ _____ ДАТА ПРОДАЖИ _____

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ:
улица Ижорская, дом 13 стр.2, внутренний телефон 05-39
ТЕЛЕФОН ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ: (495) 485-98-55


# МЕТЕОСТАНЦИЯ

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Универсальная метеостанция состоит из трех измерительных приборов.

**1.** Термометр — для измерения температуры окружающей среды в градусах Цельсия.

**2.** Барометр стрелочный — для измерения атмосферного давления в Паскалях или миллиметрах ртутного столба. Давление в 1 мм рт. ст. соответствует 133 Паскалям.

**3.** Гигрометр для измерения относительной влажности воздуха в процентах. Рабочий диапазон 40-70%.

Приборы изначально отрегулированы на заводе-изготовителе, однако может потребоваться подстройка барометра с учетом высоты Вашей местности над уровнем моря.

Установка значения барометра, гигрометра или стрелочного термометра производится при помощи регулировочного винта, расположенного на обратной стороне механизма. Необходимо аккуратно поворачивать регулировочный винт в нужном направлении до тех пор, пока стрелка не будет показывать верное значение.

**Реальные показания можно получить в Вашей местной метеослужбе, в интернете или из показаний откалиброванных приборов.**

Раз в год необходимо проводить подстройку гигрометра. Для этого заверните прибор в мокрую ткань и оставьте на 30 минут. Гигрометр должен показывать 94-96%. Если это не так, прибор нужно отрегулировать при помощи регулировочного винта.

Расположите метеостанцию в вертикальном или горизонтальном положении. Не следует располагать её вблизи источников тепла или под прямыми солнечными лучами

Примечание: настоящий прибор относится к классу бытовых измерительных приборов. Абсолютная погрешность измеряемых параметров: + - 5%.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ.

1. Универсальная метеостанция предназначена только для измерения параметров атмосферы.
3. Не допускайте падения, чрезмерных вибрационных нагрузок, могущих вызвать нарушения герметичности прибора.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН.

В случае соблюдения потребителем правил эксплуатации гарантируется работа метеостанции в течение 12 месяцев с момента покупки.

МОДЕЛЬ _____ ДАТА ПРОДАЖИ _____

ШТАМП ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПОДПИСЬ ПРОДАВЦА _____

АДРЕС ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ:
улица Ижорская, дом 13 стр.2, внутренний телефон 05-39
ТЕЛЕФОН ГАРАНТИЙНОЙ МАСТЕРСКОЙ: (495) 485-98-55